

Profi Nagelfräser-Set

Art.-Nr. 133265215

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Lieferumfang

1. Hauptgerät
2. Nagelfräser
3. Ständer
4. Standard-Schleifkappen (6 Stück)
& Diamant-Fräsköpfe (6 Stück)
5. Schleifblöcke (2 Stück)
6. Schleifbänder (100 Stück)
7. Diamant-Fräsköpfe (30 Stück)
8. Schwarze Feilen (10 Stück)



Technische Daten

- Eingangsspannung: 220-240 V ~
- Ausgangsspannung: 0-17 V DC
- Netzteil: 100-240 V ~ 60 Hz,
220-240 V ~ 50 Hz
- Leistung: 12 W
- Kollektor: 2,35 mm
(Stromabnehmer)

Eigenschaften

- Hochwertiges Maniküre-Pediküre-Set zum schneiden und formen von Nägeln, Hornhaut, Hühneraugen und Hyperkeratose
- Leistungsfähiger Mikro-Motor mit Links- und Rechtsdrehung
- Einstellbare Geschwindigkeit bis 20.000 U/min
- Inkl. 100 Schleifbänder, 36 Diamant-Fräsköpfe, 10 schwarze Feilen, 2 Schleifblöcke und 6 Standard-Schleifkappen

Bedienung

- Schließen Sie das flexible Stromversorgungskabel am Stromanschluss des Hauptgeräts an.
- Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie es in der Mitte anheben und gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Legen Sie einen Fräskopf ein und drehen Sie das Bohrfutter im Uhrzeigersinn fest.
- Schließen Sie das Hauptgerät an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an.
- Wählen Sie den Fräsmodus „Vor“ oder „Zurück“. Dann schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Betriebsschalter in die Position „An“ stellen.
- Stellen Sie mit dem Geschwindigkeitsregler eine passende Geschwindigkeit ein.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Bitte benutzen Sie das Gerät erst, nachdem der Kollektor fest angesteckt ist.
- Wenn das Gerät während der Arbeit ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche zeigt, schalten Sie es bitte sofort aus.
- Bitte erhöhen Sie die Geschwindigkeit langsam und schrittweise und nicht abrupt.
- Berühren Sie während des Betriebs keine rotierenden Teile des Geräts.
- Bitte schalten Sie das Gerät zuerst aus und warten Sie, bis das Futter vollständig stillsteht, bevor Sie die Rotationsrichtung ändern.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Nagelfräasers nicht verdeckt werden und dass kein Staub oder Schmutz ins Geräteinnere gelangt.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeiten beendet haben und das Gerät nicht mehr benutzen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammel punkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Weltbild