

Schleifbürste

Art.-Nr. 55 72 069

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Warnhinweise

Bitte beachten Sie beim Gebrauch der Schleifbürste folgende Sicherheitshinweise.

- Benutzen Sie die Schleifbürste nur mit Schutzbrille und Schutzhandschuhen.
- Halten Sie ständig einen ausreichenden Abstand zum bearbeitenden Gegenstand.
- Benutzen Sie die Schleifbürste nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr und in der Nähe von flüssigen Brennstoffen, Gasen oder staubförmigen Stoffen.
- Keine Einstellungen an der Schleifbürste vornehmen, solange dieser noch am Strom angeschlossen ist.
- Benutzen Sie die Schleifbürste nur mit trockenen Händen.
- Benutzen Sie die Schleifbürste nicht, wenn Sie müde sind, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben.

Von Kindern fernhalten.

Bedienung:

1. Setzen Sie die Schleifbürste in das Bohrfutter Ihrer Bohrmaschine ein und drehen Sie das Bohrfutter fest.
2. Arbeiten Sie ausschließlich mit der normalen Drehrichtung des Bohrers. Stellen Sie in keinem Fall die Drehrichtungsumkehr ein.
3. Üben Sie mit der Schleifbürste einen leichten Druck auf die zu bearbeitende Oberfläche aus.
4. Lassen Sie die Drehbewegung nach der Bearbeitung von selbst auslaufen.
5. Ideale Drehzahl zum Bearbeiten:
1.600 - 2.300 U/min.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail**: info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Österreich** Telefon: 0848 840 131 **E-Mail**: kundendienst@weltbild.ch
Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail**: kundenservice@weltbild.at