

Funk- Türklingel Wanduhr

Art.-Nr. 5673923

BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*

Eigenschaften

1. Anzeige der Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden
2. Anzeige von Datum und Monat
3. Wochentag in sieben Sprachen
4. Anzeige der Raumtemperatur
5. Drahtloser Türklingel-Knopf
6. Alarm und Snooze-Funktion
7. Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format
8. Temperaturanzeige in °Celsius oder °Fahrenheit

Vor der Inbetriebnahme

Batterien einlegen/ersetzen

Vor der Erstinbetriebnahme müssen Sie zur Stromversorgung beim Sender und Empfänger die Batterien einlegen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

a) Empfänger

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Empfängers (Wanduhr) ab.
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sobald Sie die Batterien eingelegt haben, blinkt im Display der Wanduhr die rote Funksignal-Anzeige, wie in der Abbildung (nächste Seite) gezeigt:

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Das rote Signal blinkt 2 bis 5 Sekunden lang, sobald Sie die Batterien eingelegt haben. Dies bedeutet, dass der Empfänger nach einem Funksignal des Senders sucht.

b) Sender

- Nehmen Sie die Halterung auf der Rückseite des Senders (Klingelknopf) ab.
- Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie, falls vorhanden.
- Legen Sie eine neue Batterie des Typs CR2032 (3 V) ein. Achten Sie darauf, dass die mit einem + markierte Seite nach oben gerichtet ist (siehe Abbildung unten).



Bedienung

a) Synchronisation von Sender und Empfänger

Legen Sie zuerst die Batterien im Empfänger ein, dann blinkt die rote Funksignal-Anzeige. Danach legen Sie die Batterie im Sender ein. Nach ca. 5 Sekunden synchronisiert sich der Empfänger automatisch mit dem Sender.

b) Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Sie haben die Auswahl von 4 Lautstärke-Einstellungen: sehr laut, laut, mäßig laut, leise.

c) Klingelton auswählen

Diese Türklingel ist mit 36 unterschiedlichen Klingeltönen ausgestattet.

- Drücken Sie die Musikauswahl-Taste. Der erste Klingelton wird wiedergegeben.
- Drücken Sie die Musikauswahl-Taste nochmals, um den nächsten Sound wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste so oft, bis Sie den Klingelton Ihrer Wahl gefunden haben. Der zuletzt aufgerufene Klingelton wird automatisch gespeichert.

d) Zeit manuell einstellen

Halten Sie die Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen.

- Das Display blinkt. Durch Drücken der Modus-Taste können Sie die Einstellungen in folgender Reihenfolge vornehmen: Zeitzone – Jahr – Monat – Datum – Wochentag Sprache – 12/24-Std.-Modus – Stunde – Minute → Einstellung beenden
- Zuerst blinkt die Anzeige der Zeitzone. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die korrekte Zeitzone einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige des Jahres. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie das aktuelle Jahr einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige des Monats. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie den aktuellen Monat einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige des Datums. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie das aktuelle Datum einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige des Wochentags. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die gewünschte Sprache des Wochentags auswählen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige des Zeitformats. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format wählen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige der Stunden. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die aktuelle Stunde einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Jetzt blinkt die Anzeige der Minuten. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die aktuelle Minute einstellen. Zum Bestätigen und Beenden des Einstellmenüs drücken Sie die Modus-Taste.
- Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt das Gerät automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

e) Sprache des Wochentags einstellen

Die Sprache des Wochentags wird bei der manuellen Einstellung der Zeit vorgenommen. Sehen Sie hierzu weiter oben nach. Die Abkürzungen für die verschiedenen Sprachen werden in folgender Reihenfolge angezeigt: ENG für Englisch – GER für Deutsch – FRA für Französisch – ITA für Italienisch – NET für Niederländisch – ESP für Spanisch – DAN für Dänisch. Wenn Sie durch Drücken der Up- und Down-Taste durch die einzelnen Sprachen blättern, wird der Wochentag sofort in der gewählten Sprache angezeigt.

f) Temperatureinheit einstellen

Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige die Down-Taste, um die Temperatureinheit zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.

g) Alarm und Snooze-Funktion einstellen

Durch wiederholtes Drücken der Modus-Taste gelangen Sie zur Anzeige von Zeit, Alarm1, Alarm2, Alarm3, Alarm4 und Alarm5 (sie können fünf verschiedene Alarmzeiten einstellen).

- Durch Drücken der Up-Taste wird Alarm 1 aktiviert.
- Durch Drücken der Cancel-Taste wird Alarm 1 deaktiviert.
- Durch Drücken der Down-Taste schalten Sie um zu Alarm2, Alarm3, Alarm4 und Alarm5.
- Drücken Sie die Modus-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
- Halten Sie die Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, während die Alarmzeit angezeigt wird.
- Die Stunde des Alarms blinkt nun. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die gewünschte Alarm-Stunde einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Die Minute des Alarms blinkt nun. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die gewünschte Alarm-Minute einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie die Modus-Taste.
- Der Alarm-Modus blinkt nun. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie den gewünschten Alarm-Modus einstellen (Mo-Fr, Sa-So, Mo-So). Zum Bestätigen und Beenden des Einstellmenüs drücken Sie die Modus-Taste.
- Sobald Alarm1 ausgelöst wird, können Sie die Snooze/Licht-Taste drücken, um den Alarm vorübergehend auszuschalten. Nach ca. 5 Minuten ertönt der Alarm erneut. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie Alarm1-Set.
- Zum Einstellen von Alarm2, 3, 4 und 5 gehen Sie auf die selbe Weise wie bei Alarm1 vor.

5673923 Funk- Türklingel Wanduhr

Modell-Nr. DM-6209, Serien-Nr. 18/08/2017

Konformitätserklärung

- gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) – FUNKANLAGE.
- gemäß den Schutzanforderungen, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108EG festgelegt sind.

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:20

10+A12:2011+A2:2013

EN 62479: 2010

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012-05

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05

ETSI EN 300 330-1 V1.8.1:2015-03

ETSI EN 300 330-2 V1.6.1:2015-03

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Weltbild GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 1
86159 Augsburg

Tel: 01806 354 360

(Mo. – Fr. 7:00 – 22:00 Uhr, Sa. 7:00 – 20:00 Uhr ; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Augsburg, den 00.00.2017



Walter Leberle

Weltbild







Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

