

Wetterstation, 5-Tage

Art.-Nr. 5673942

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Eigenschaften

1. Sechs Tasten: Snooze/Licht, Modus/Set, Max/Min, , ,
2. Zeit, zweifacher Alarm, Datum, Monat
3. Mondphasen-Anzeige
4. Anzeige des Wochentags in 7 Sprachen
5. Barometer
6. Luftdrucktrend-Anzeige
7. Kalender (2000 – 2099)
8. Zeitzonen (+/- 12)
9. 12/24-Stunden-Format
10. Temperaturanzeige in °Celsius oder °Fahrenheit

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

- 11. Fünf-Tage-Wettervorhersage
- 12. Farbdisplay
- 13. Snooze-Funktion (Schlummern)
- 14. Anzeige der Innen- und Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit
- 15. Max/Min-Werte für Temperatur und Luftdruck
- 16. 3-Kanal-Funkübertragung
- 17. USB-Ladefunktion für Smartphones
- 18. Inkl. Netzadapter
- 19. Display-Helligkeit in drei Stufen einstellbar

Inbetriebnahme

Legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht in der Lieferung enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts ein oder schließen Sie den Netzadapter an. Das Gerät beginnt sofort mit der Messung des Luftdrucks. Nach 20 Sekunden beginnt das Gerät mit der Suche eines Wertes für Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit; die Anzeige für den Außensensor blinkt und das Gerät startet den Suchlauf nach einem Funksignal. Der Suchlauf dauert maximal 3 Minuten pro Kanal.

Nachdem ein Funksignal gefunden und die Werte für die Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit empfangen wurden, startet das Gerät den Suchlauf nach einem Funk-Zeitsignal für die Zeit, die Funkeanzeige blinkt. Das Gerät braucht normalerweise 3 - 7 Minuten, um die korrekte Zeit einzustellen. Während des Suchlaufs sind alle Tastenfunktionen zur Zeit-Einstellung deaktiviert. Drücken Sie während des Kanal-Suchlaufs für den Außensensor zuerst die Modus/Set-Taste, um den Empfang des Luftdruck-Wertes zu stoppen, dann drücken Sie die CH/C -Taste, um den Empfang der Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit zu beenden. Sie können während des Zeitsignal-Suchlaufs die -/📶-Taste gedrückt halten, um diesen zu beenden oder erneut zu starten.

Falls nach 7 Minuten kein Zeitsignal gefunden wurde, können Sie die Zeit auch manuell einstellen (siehe weiter unten unter »Zeit einstellen«). Falls die Uhrzeit manuell eingestellt wurde, startet das Gerät den Signalsuchlauf jede Stunde erneut und zeigt bei erfolgreichem Empfang eines Zeitsignals die korrekte Zeit an.

Sommerzeit (Energiesparmodus)

Falls an Ihrem Wohnort ein ausreichend starkes Zeitsignal empfangen wird, stellt sich die Uhr des Geräts auch automatisch auf Sommerzeit um. Im Display wird dann im Sommer ein »S« über den Sekunden angezeigt.



Tastenfunktionen

- Drücken Sie die MODUS/SET-Taste, um Zeit, Alarm1 und Alarm 2 zu überprüfen.
- Halten Sie die MODUS/SET-Taste gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen.
- Drücken Sie die MAX/MIN-Taste, um die Aufzeichnung des Maximal- und Minimalwertes der Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit anzusehen.
- Halten Sie die MAX/MIN-Taste gedrückt, um die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.
- Drücken Sie die CH/C-Taste, um den Funkkanal zwischen 1, 2 und 3 umzuschalten.
- Halten Sie die CH/C-Taste gedrückt, um den ausgewählten Kanal zu registrieren.
- Drücken Sie die +/▲-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die -/●-Taste gedrückt, um den Funksignal-Suchlauf zu starten.
- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung (bei Batteriebetrieb) einzuschalten. Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung erneut, um die Helligkeit einzustellen.

Zeit einstellen

Halten Sie bei normaler Zeitanzeige die MODUS/SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur manuellen Zeiteinstellung zu gelangen.

Das LCD-Display blinkt. Durch Drücken der MODUS/SET-Taste können Sie nacheinander folgende Werte einstellen:

Jahr – Monat – Datum – Stunden – Minuten- 12/24-Std.-Format – Zeitzone – Wochentag
Sprache – Wetterstation – Luftdruck – Einstellung beenden

- Zuerst blinkt im Display die Anzeige des Jahres. Zum Einstellen des aktuellen Jahres drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie MODUS/SET-Taste.
- Nun blinkt der Monat. Zum Einstellen des aktuellen Monats drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie MODUS/SET-Taste.
- Nun blinkt das Datum. Zum Einstellen des aktuellen Datums drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie MODUS/SET-Taste.
- Nun blinken die Stunden. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie Modus/Set-Taste.
- Nun blinken die Minuten. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie Modus/Set-Taste.
- Nun blinkt das 12/24-Std.-Format. Zum Einstellen der Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden Format drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie Modus/Set-Taste.
- Nun blinkt die Zeitzone. Zum Einstellen der korrekten Zeitzone für Ihren Standort drücken Sie die +/▲ oder -/●-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie Modus/Set-Taste.





- Nun blinkt der Wochentag. Zum Einstellen der Anzeige des Wochentags in der gewünschten Sprache drücken Sie die $+/\Delta$ oder $-/\text{☉}$ -Taste. Zum Bestätigen drücken Sie MODUS/SET-TASTE.

Hinweis:

Die Abkürzungen der verfügbaren Sprachen werden nacheinander angezeigt: GER für Deutsch, FRE für Französisch, ITA für Italienisch, NLD für Niederländisch, SPA für Spanisch, DAN für Dänisch, ENG für Englisch.

- Nun blinkt das Wettersymbol. Zum Einstellen des richtigen Symbols für das aktuelle Wetter drücken Sie die $+/\Delta$ oder $-/\text{☉}$ -Taste. Zum Bestätigen drücken Sie MODUS/SET-Taste.
- Nun blinkt der Luftdruck. Zum Einstellen des aktuellen Luftdruckwerts drücken Sie die $+/\Delta$ oder $-/\text{☉}$ -Taste. Zum Bestätigen und Beenden der Einstellungen drücken Sie MODUS/SET-Taste.

Falls Sie während der Einstellungen länger als 20 Sekunden gar keine Taste drücken, kehrt das Gerät automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

Temperatureinheit auswählen

Halten Sie bei normaler Anzeige die MAX/MIN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.

Alarm und Snooze-Funktion einstellen

Drücken Sie bei normaler Anzeige wiederholt die MODUS/SET-Taste, um nacheinander die Zeit, Alarm 1 und Alarm 2 anzuzeigen.

- Wenn im Display Alarm 1 angezeigt wird, halten Sie die MODUS/SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Stundenanzeige von Alarm 1 blinkt. Zum Einstellen der gewünschten Stunde von Alarm 1 drücken Sie die $+/\Delta$ oder $-/\text{☉}$ -Taste. Zum Bestätigen drücken Sie MODUS/SET-Taste.
- Die Minutenanzeige von Alarm 1 blinkt nun. Zum Einstellen der gewünschten Minute von Alarm 1 drücken Sie die $+/\Delta$ oder $-/\text{☉}$ -Taste. Zum Bestätigen und Verlassen des Einstellmenüs drücken Sie MODUS/SET-Taste.
- Bei eingestelltem Alarm 1 (Alm 1 wird im Display angezeigt) drücken Sie die $+/\Delta$ -Taste, um Alarm 1 (Montag-Freitag, Samstag-Sonntag) in folgender Reihenfolge zu aktivieren oder deaktivieren: Alm1 (M-F) an > Alm1 (M-F) aus > Alm1 (S-S) an > Alm1 (M-F) und Alm1 (S-S) ein > Alm1 (M-F) und Alm1 (S-S) aus
- Bei aktiviertem Alarm 1 leuchtet über der Sekundenanzeige des Symbol »Alm1«.
- Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt der Alarm. Durch Drücken der SNOOZE-Taste können Sie den Alarm vorübergehend ausschalten (schlummern), das »Alm1«-Symbol blinkt. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm dann erneut.
- Wenn Sie bei Ertönen des Alarms eine beliebige Taste (außer der SNOOZE-Taste) drücken, wird der Alarm ganz ausgeschaltet.



Hinweis:

Zum Einstellen von Alarm 2 gehen Sie genauso vor wie bei Alarm 1.

Alarm ein/ausschalten:

Bei normaler Anzeige drücken Sie die $+/\triangle$ -Taste, um den Alarm in folgender Reihenfolge zu aktivieren oder deaktivieren:

Alm1 aktiv > Alm2 aktiv > Alm1/Alm2 aktiv > Alm1/Alm2 aus.

Anzeige der Innen/Außentemperatur und Innen/Außenluftfeuchtigkeit und des Luftdrucks

1. Drücken Sie bei normaler Anzeige die MAX/MIN-Taste, um die Aufzeichnungen des Maximal- und Minimalwertes der Innen/Außentemperatur und Innen/Außenluftfeuchtigkeit und des Luftdrucks des aktuellen Tages anzusehen. Die Werte werden täglich um 0:00 gelöscht.
2. Den Änderungstrend der Innen/Außentemperatur und Innen/Außenluftfeuchtigkeit können Sie anhand der Markierungen im Display einsehen.
3. Die Änderung des Luftdrucks in den letzten 12 Stunden können Sie anhand des Balkendiagramms in der Displaymitte einsehen.

Funksender für den Empfang von Außentemperatur und -luftdruck

1. Nach der Inbetriebnahme (Einlegen der Batterien ins Batteriefach) der Wetterstation startet sofort der Suchlauf nach einem RF433-Funksignal. Der Suchlauf wird 3 Minuten lang automatisch durchgeführt. Legen Sie nun 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten) im Außensensor (Funksender) ein und wählen einen Funkkanal aus. Im Außensensor werden Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit angezeigt.
2. Drücken Sie die CH/C-Taste, um nacheinander die gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit jedes Kanals anzuzeigen. Falls mehrere Außensensoren angeschlossen sind, wird nacheinander jeder Kanal 10 Sekunden lang angezeigt. Halten Sie die CH/C-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen bereits registrierten Kanal zu löschen und den Funksignal-Suchlauf erneut zu starten.
3. Wenn nach 3 Minuten kein Funksignal für einen Kanal gefunden wurde, zeigt das Display CH/C die Werte » -- « und » -- « an.
4. Sobald neue Werte für Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit empfangen werden, aktualisiert das Display die Anzeige.

Mondphasen

Im Display wird (nach Einstellen von aktuellem Datum und Zeit) die aktuelle Mondphase in 8 verschiedenen Symbolen angezeigt: 1/4 Neumond, 1/2 Neumond, 3/4 Neumond, Neumond, 1/4 Vollmond, 1/2 Vollmond, 3/4 Vollmond, Vollmond.

Wettervorhersage

1. Die Wettervorhersage im Display zeigt den Wettertrend der kommenden 24 Stunden vom aktuellen Tag und den darauffolgenden 4 Tagen an.

DIES KANN SO NICHT STIMMEN, BITTE AM GERÄT PRÜFEN, WAS GENAU ANGEZEIGT WIRD – A.D.Ü.

2. Die Wettervorsage wird in 5 verschiedenen Symbolen angezeigt: sonnig – leicht bewölkt – wolkig – regnerisch – stürmisch und Schnee

DAS WÄREN 6 SYMBOLE. BITTE PRÜFEN, OB ES 5 ODER 6 SYMBOLE SIND – A.D.Ü.

3. Bei normaler Raumbelüftung ist die Wettervorhersage relativ genau. Durch Veränderungen in der Raumtemperatur oder durch Klimatisierung im Raum können Fehler in der Wettertrend-Vorhersage entstehen.

Funksignalempfang

Sobald ein Funksignal für die automatische Zeiteinstellung empfangen wurde, leuchtet im Display das Symbol des Funkturms.

Folgende Umstände können zu einer Beeinträchtigung des Funksignal-Empfangs führen:

- Die Funksignal-Suchlauf kann bei extrem schlechtem Empfang, z.B. wegen starker Hausisolierung (Eisenummantelung, Stahlträger in der Wand) oder atmosphärischen Störungen, fehlschlagen.
- Haushaltsgeräte, die elektromagnetische Störungen hervorrufen, wie z.B. Fernsehgeräte oder Computer, beeinträchtigen den Funksignal-Empfang.
- Stellen Sie die Wetterstation nicht in der Nähe von möglichen Störquellen auf. Falls der Funksignal-Empfang fehlschlägt, stellen Sie die Wetterstation in die Nähe eines Fensters.
- Sie haben auch die Möglichkeit, die Zeit manuell einzustellen, falls überhaupt kein Funksignal empfangen werden kann. Lesen Sie hierzu weiter oben im Kapitel »Zeit einstellen« nach.

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

**Wetterstation
5 Tage
Model-Nr. DM8817C Sn-Nr. 06/08/2017**

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

ENXXXXX:2001+A1:2003+A2:2006
ENXXXXX:2007
ENXXXXX-3-2-2006
ENXXXXX-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
ENXXXXX:2002+A1:2006

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Weltbild GmbH & Co. KG
Anschrift: Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg
Telefon: 01806 354 360
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

04.08.2014
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at