

Schwimmmatte 4 Personen, 270 x 183 cm

Art.-Nr. 5906433

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Achtung

Bitte benutzen Sie die Schwimmmatte niemals in einem Schwimmbecken! Diese Schwimmmatte ist geeignet für Seen, Buchten und für das Meer bei ruhigem Seegang – aber nur wenn die Matte an Ihrem Boot angebunden ist! Das Benutzen der Schwimmmatte in einem Schwimmbecken kann zu schweren Verletzungen führen!

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie folgende wichtigen Warnungen aufmerksam durch, bevor Sie mit der Schwimmmatte ins Wasser gehen.
- Bitte lesen und befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise, um das Risiko auf Ertrinken und schwere Verletzungen zu reduzieren.
- Jeder Benutzer dieser Schwimmmatte muss sich mit sämtlichen hier aufgeführten Anweisungen vertraut machen.
- Die maximal zulässige Belastung für diese Schwimmmatte beträgt 500 kg. Das Gewicht sollte auf der ganzen Mattenfläche gleichmäßig verteilt werden und nicht auf einer Stelle konzentriert sein.
- Diese Schwimmmatte ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Kinder unter 6 Jahren und ungeübte Schwimmer müssen verpflichtend durch einen sicheren Schwimmer (ausschließlich eine erwachsene Person) beaufsichtigt werden.
- Kinder unter 6 Jahren und ungeübte Schwimmer müssen verpflichtend eine Schwimmweste tragen.
- Benutzen Sie die Schwimmmatte ausschließlich in ausgewiesenen und genehmigten Schwimmbereichen und fern von Hindernissen, Bootswegen und sämtlichen unbeweglichen festen Gegenständen wie z.B. Anlegestellen, Kais, Felsen, Brückenpfeilern o.ä.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Diese Schwimmmatte ist nicht für den Gebrauch in Schwimmbecken geeignet! Springen Sie nicht von der Schwimmmatte ins Wasser!

- Benutzen Sie die Schwimmmatte nicht in Wasserwegen mit starker Strömung, starker Gezeitenströmung oder Stromschnellen. Strömungen jeglicher Art könnten die Schwimmmatte vom Badebereich abtreiben lassen.
- Um ein unbeabsichtigtes Abtreiben der Schwimmmatte zu vermeiden, können Sie auch einen Sportanker installieren, den Sie in jedem gut sortierten Fachhandel für Sportartikel kaufen können. Sie können die Matte ebenfalls mit einem Seil in vernünftigem Abstand an Ihrem Boot befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie den Bordmotor Ihres Bootes zuerst ausgeschaltet haben, bevor Sie die Schwimmmatte benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Schwimmmatte in einem Bereich des Gewässers befindet, der tief genug ist, so dass die Benutzer von der Matte rollen oder springen können, ohne den Boden des Gewässers zu berühren und sich zu verletzen. In seichten Gewässern ist das Tauchen verboten!

Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand!

Bedienung, Wartung und Pflege

- Der Lieferung liegen Seilschlingen bei, mit denen Sie die Schwimmmatte sicher an einem Anker, Dock, Boot oder einer Schwimminsel befestigen können. Befestigen Sie die Schwimmmatte niemals an einem Motorboot oder Water Jet Ski.
- Die Farbe der Schwimmmatte verblasst mit der Zeit aufgrund von Sonneneinstrahlung und anderen Umwelteinflüssen. Dies beeinflusst jedoch in keinsten Weise die Leistungsfähigkeit des Produkts. Um das Verblasen zu Reduzieren, lagern Sie die Schwimmmatte an einem dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, wenn Sie diese für längere Zeit nicht benutzen.
- Lagern Sie die Schwimmmatte an einem kühlen, trockenen Ort, außer Reichweite von Kindern.
- Wenn Sie die Schwimmmatte zum Lagern geben möchten, rollen Sie diese auf und sichern sie mit den Lagergurten (in der Lieferung enthalten). Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Gurte und kein Seil, Draht oder anderes Befestigungsmaterial, das die Oberfläche der Schwimmmatte beschädigen könnte.
- Zum Reinigen spülen Sie die Schwimmmatte mit einem Gartenschlauch und einer milden, nicht scheuernden Seife ab.

Maße: 270 x 183 cm

Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für Wertstoffe abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild

