

Falttisch



Art.-Nr. 137105513

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Montageanleitung



Der Tisch kann auf zwei verschiedene Positionen nach unten geklappt werden.

Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt!
Pflege: Zum Säubern wischen Sie den Tisch mit einem sauberen Tuch ab, das mit mildem Seifenwasser befeuchtet ist.



Zusammengeklappt – Standfüße um 90 Grad nach innen klappen, bis diese einrasten.

VORSICHT!!!

Dieser Falttisch ist nicht dafür geeignet, dass Personen darauf stehen, sitzen oder dass darauf Babys zum Wechseln der Windeln gelegt werden. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch die Verwendung des Falttisches zu einem dieser Zwecke verursacht werden.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland Telefon: 0821/90 069 959 E-Mail: info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz Telefon: 0848/810 810 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich Telefon: 0662/939 0 939 E-Mail: kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)