

# Kuckucksuhr »Bauernhof«

Art.-Nr. 54 86 253


## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Bedienung

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts und legen Sie 3 x D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Diagramm unten angegeben (1).
2. Hängen Sie das Pendel in der Halterung (2) auf.
3. Wickeln Sie die Ketten aus und hängen Sie die Dekorationsgewichte an den Haken auf.
4. Stoßen Sie das Pendel leicht nach einer Seite an, um die Schwingbewegung in Gang zu setzen.
5. Hängen Sie nun die Kuckucksuhr an einer von Ihnen ausgesuchten Stelle an der Wand auf.
6. Drehen Sie den Minutenzeiger vorsichtig im Uhrzeigersinn, bis die aktuelle Zeit angezeigt wird.
7. Drücken Sie die Adjust-Taste (3), um die aktuelle Einstellung des Kuckucks zu prüfen.
8. Nun müssen Sie die Adjust-Taste (3) so oft drücken, bis der Kuckuck dieselbe Anzahl an Rufen von sich gibt, wie es die aktuelle Stunde (Stundenzeigerposition) erfordert.

9. Stellen Sie mit dem Lautstärke-Schalter (4) die gewünschte Lautstärke des Kuckucks ein. Sie haben die Auswahl zwischen »An«, »Leise« und »Aus«.
10. Bitte wechseln Sie die Batterien regelmäßig aus, um Zeit-Ungenauigkeiten und schlechte Tonausgabe zu vermeiden.
11. **Hinweis:** Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Lichtsensor, der den Kuckucksruf bei Dunkelheit automatisch ausschaltet. Falls Sie die Uhr in einer dunklen Ecke Ihrer Wohnung aufhängen, könnte der Kuckucksruf möglicherweise nicht funktionieren.



1. Batteriefach
2. Pendelhalterung
3. Adjust-Taste zum Einstellen des Kuckucksrufes
4. Lautstärke-Schalter für den Kuckucksruf

**Altgeräte-Entsorgung** Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

**Kuckucksuhr »Bauernhof«**

**Model-Nr. CH-899**

**Sn-Nr. 15.08.2012**

**Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung**

**Funkanlage**

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN61000-6-3:2007**

**EN61000-6-1:2007**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 22.06.2012**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**